

- 正泰國際企業 4001 A/B 定時型遙控器操作說明 -

實時時間設定(現在時間)	
進入時間	1:按遙控器”O”鍵 3 秒至螢幕閃爍,此時螢幕會顯示”A01”
設定模式	2:按遙控器”>”鍵,選到”CEH”.再按遙控器”O”鍵,此時螢幕會顯示”N11”
年份設定	螢幕顯示”N11”可以按 “^” 或 “V”來設定年份.按”O”鍵完成設定,此時螢幕顯示”E10” 自動轉到月份設定
月份設定	螢幕顯示”E10”可以按 “^” 或 “V”來設定月份.按”O”鍵完成設定,此時螢幕顯示”d01” 自動轉到天數設定
天數設定	螢幕顯示” d01”可以按 “^” 或 “V”來設定天數.按”O”鍵完成設定,此時螢幕顯示”H10” 自動轉到小時設定
小時設定	螢幕顯示” H10”可以按 “^” 或 “V”來設定小時.按”O”鍵完成設定,此時螢幕顯示”F01” 自動轉到分鐘設定
分鐘設定	螢幕顯示” F01”可以按 “^” 或 “V”來設定分鐘.按”O”鍵完成設定,此時螢幕顯示”-01” 自動返回主頁面

如現在的時間為 2013 年 11 月 22 號 12 點 00 分,我們要調整遙控器到現在的時間步驟為
先進入設定狀態,選到”CEH”,按遙控器”O”鍵進入年份設定,

- 1:按 “^”調到 N13 表示 2013 年,在按”O”確認並且進入月份設定
- 2:按 “^”調到 E11 表示 11 月,並按”O”鍵進入天數設定
- 3:按 “^”調到 d22 表示 22 日,並按”O”鍵進入小時設定
- 4:按 “^”調到 H12 表示 12 點,並按”O”鍵進入分鐘設定
- 5:按 “^”調到 F00 表示 00 分,最後按”O”鍵保存並退出

定時開關時間設定	
進入定時 設定模式	1:按遙控器”O”鍵 3 秒至螢幕閃爍,此時螢幕會顯示”A01” 2:按遙控器”>”鍵,選到”P--”
定時打開 功能設定	1:在”P--”狀態下,可以按 “^” 或 “V”來選擇”PON” 2:按遙控器”O”鍵進入定時打開(ON)功能設定,此時螢幕顯示” H10”可以按 “^” 或 “V” 來設定小時,按”O”鍵完成小時設定,此時螢幕顯示” F01”自動跳轉至分鐘設定 3:螢幕顯示” F01” 可以按 “^” 或 “V”來設定分鐘,按”O”鍵完成分鐘設定,此時螢幕顯 示”-01”,自動返回主頁面
定時關閉 功能設定	1:在”P--”狀態下,可以按 “^” 或 “V”來選擇”POF” 2:按遙控器”O”鍵進入定時關閉(OFF)功能設定,此時螢幕顯示” H10”可以按 “^” 或 “V” 來設定小時,按”O”鍵完成小時設定,此時螢幕顯示” F01”自動跳轉至分鐘設定 3:螢幕顯示” F01” 可以按 “^” 或 “V”來設定分鐘,按”O”鍵完成分鐘設定,此時螢幕顯 示”-01”,自動返回主頁面
天數設定	

注意事項:

- 1:開窗及關窗的時間不可設定為相同
 - 2:當遙控器電池沒電時,更換電池後,所有的時間(實時時間,定時開關時間)需要重設
 - 3:定時開關窗為某個時間內遙控器自動發射 ”<” 或 ”>” 故而遙控器需要在接收範圍內且說明書上開關
定義將因馬達方向不同或組裝方式不同而有所變更(反向)
- 更多詳細資料歡迎照訪我們的網站,網址為:<http://www.ew-rc.com>