

4001 系列遙控器設定操作說明書(EWRF-01)

顯示屏幕

- 操作說明 -

使用組數選擇鍵選到欲動作的窗簾組數
碰觸動作鍵達到想要的動作
碰觸一下即可, 不需長按

組數選擇+

暫停鍵

組數選擇-

右-開

(動作鍵)左-關

電池位置(CR2032) 電池+朝上

注意:
一般操作下請勿長按暫停鍵超過5秒,
會進入工程設定模式如A01(01閃爍)
如誤觸靜待數秒即會消失

動作鍵(開/關)會依照定義有所不同(如關變開. 開變關)

